

Станция управления DI-x

ЛНГС.465213.060.271

1. Задать адрес ЛБ путем перекусывания перемычек в разъеме модуля грозозащиты в соответствии с ЛНГС.465213.060 ИМ.
2. При подключении переговорной связи кнопку SB1 отключить от схемы лифта и подключить согласно данной схеме.
3. УКСЛ монтировать при отсутствии на лифте штатного устройства контроля скорости.
4. Для разрешения работы УКСЛ комплекса "ОБЪ" по адресам 94, 162, 163 EEPROM установить значение 1.
5. Электромагнитный пускатель К1 устанавливать при необходимости дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта и использовании УКСЛ диспетчерского комплекса "ОБЪ".
При монтаже цепь освещения кабины и провод сетевого питания ЛБ (220F) подключить до пускателя К1.
6. При наличии в составе комплекса персонального компьютера и необходимости формирования дополнительных сообщений по адресу 91 EEPROM установить значение 1.
7. Вариант подключения к станциям управления DI-x приведен на рис.1.
8. Плату TP-НГ из панели приказов кабины лифта демонтировать.

					ЛНГС.465213.060-20 Э5 Диспетчерский комплекс "ОБЬ" Лифтовой блок 6.0 "LG" Схема электрическая подключения к станциям управления DI-x, DSS							
3				24.08.10								
2				24.08.07								
1				04.04.07								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.	Стригин			02.02.07								
Пров.	Баландин			02.02.07								
Т.контр.												
Н.контр.												
Утв.	Андрейченко			02.02.07								

			Лит.	Масса	Масштаб
					1:1
			Лист	Листов	1