

Коды рестарта лифтового блока

Значение кода рестарта	Описание кода рестарта
0x10	Рестарт по включению питания
0x07	Рестарт с нулевого адреса по собаке
0x02	Ошибки в битах t_i , r_i
0x03	Ошибки в битах r_i , ren
0x04	Ошибка, передачу не просили
0x05	Выход из режима TO
0x06	Не работает фоновая программа
0x08	Ошибка проверки ОЗУ 8052
0x09	Не работают прерывания от Timer0
0x0a	Не работает Hardware WDT
0x0b	Не соответствует состояние PWCE - pwrtrg
0x0c	Ошибка длины пакета в очереди - слишком короткий
0x0d	Ошибка длины пакета в очереди - слишком длинный
0x1e	Ошибка E0 последовательности в очереди на передачу
0x1f	Переполнение очереди на передачу в LCB
0x20	Переполнение очереди на прием от LCB
0x21	Переполнение стека
0x11	Ошибка проверки контр. суммы ПЗУ 8052
0xFE	Рестарт по кнопке включения лифта
0x12	Рестарт при обнаружении Switch Default
0x13	Рестарт при восстановлении настроек
0x14	Рестарт при сбросе в Default Page
0x22	[22h] = фиктивный рестарт по отсутствию данных на прием WIZNET
0x14	[14h] ошибка памяти AT25
0x15	[15h] ошибка WIZNET
0xFD	Рестарт по запросу от диспетчера

Коды рестарта лифтового блока

Значение кода рестарта	Описание кода рестарта
0xFC	Рестарт по пропаданию, появлению AT25
0xFB	Рестарт по смене страницы
0xFA	Рестарт по установке бита защиты от чтения
0xF9	Рестарт по ошибке установки бита защиты
0xF8	Рестарт по аппаратной проблеме
0xF7	Рестарт по проблеме выделения памяти
0xF6	Рестарт по проблеме шины памяти
0xF5	Рестарт по UsageFault
0xF4	Рестарт по выходу из StandBy, STOP
0xF3	Рестарт по внутренней собаке WINDOW
0xF2	Рестарт по внутренней собаке INDEPENDENT
0xF1	Cnt_dtp > 13 на передачу packet.c
0xF0	Данные на передачу >0x3F packet.c
0xEF	Рестарт по "зависанию" в прерывании UART

Коды рестарта КЛШ, КСЛ и моноблока КЛШ-КСЛ

Значение кода рестарта	Описание кода рестарта
0x00	Powerup (cold) restart
0x01	Restart by host request
0x02	Restart by hardware watchdog (t0int hangup)
0x03	Restart on Rx queue corruption
0x04	Restart on Tx queue corruption
0x05	Restart on internal memory error
0x08	Restart on t1int hangup
0x09	Restart on main loop hangup
0x0A	Restart on tx queue overflow
0x0B	Рестарт при смене адреса устройства (19.10.00)
0x0C	Рестарт при отсутствии тика запроса к ММИ (25.07.01)
0x0D	Рестарт при изменении типа системы (УС)
0x20	Tx message queue corrupted
0x21	New line found
0x22	Рестарт по зависанию на передачу КСЛ433
0x23	Reset External Device
0x24	Reset WizNet Device
0x29	Рестарт по разрушению NVRAM в ОЗУ
0xFA	Рестарт по установке бита защиты от чтения
0xF4	Рестарт по выходу из StandBy, STOP
0xF3	Рестарт по внутренней собаке WINDOW
0xF2	Рестарт по внутренней собаке INDEPENDED
0xF8	Рестарт по аппаратной проблеме
0xF7	Рестарт по проблеме выделения памяти
0xF6	Рестарт по проблеме шины памяти
0xF5	Рестарт по UsageFault